“掀蓋式”雙面除毛刀操作使用說明書

※ 使用前請務必依照下列步驟操作使用，避免造成不避要的傷害※



1. 手持(握)刀柄



2. 用大拇指輕扣上蓋側邊突起處




3. 大拇指著力於安全蓋，向上推開



4. 掀開安全蓋即可使用



5. 使用後，蓋回安全蓋時，手指輕握安全蓋兩側，將安全蓋一端扣入剃刀



6. 安全蓋突起處那端扣入剃刀後，丟入廢棄物回收桶