“掀蓋式”單面除毛刀使用說明書


※ 使用前請務必依照下列步驟操作使用，避免造成不避要的傷害※




1. 手持(握)刀柄



2. 用食指. 中指與大拇指輕握安全蓋兩端



3. 手指著力於安全蓋兩端的上緣後, 向外拉出



4. 即可掀開安全蓋使用



5. 使用後, 蓋回安全蓋時, 手指輕握安全蓋兩側, 將剃刀輕扣於安全蓋下方



6. 將安全蓋上方推扣入剃刀後, 請丟入廢棄物回收桶